

### 3. Quick Color Matchの動作条件

モニター		ColorEdge CS2730、CS2420、CS270、CS230、CX271、CX241、CG277、CG2730、CG247、CG2420
プリンタ	エプソン	SC-PX3V、SC-PX5V II、PX-5V、SC-PX7V II、PX-7V、EP-10VA、EP-978A3
	キヤノン	PIXUS PRO-1、PIXUS PRO-10S、PIXUS PRO-10、PIXUS PRO-100S、PIXUS PRO-100、imagePROGRAF PRO-1000
表示タッチソフトウェア		Adobe Photoshop CC / CS6  <ul style="list-style-type: none"> <li>・エプソンプリンタの場合、Adobe Photoshop Lightroom、Adobe Photoshop Elements、Nikon ViewNX-iでも使用できます。※1</li> <li>・キヤノンプリンタの場合、Adobe Photoshop Lightroom、Adobe Photoshop Elements、Canon Digital Photo Professionalでも使用できます。※1</li> </ul>
パソコンのOS	Windows	Windows 10 / 8.1 / 7
	Mac	OS X El Capitan(10.11) / Yosemite(10.10) / Mavericks(10.9)
プリント補助ソフトウェア		エプソンプリンタの場合：Epson Print Layout Ver.1.3.1以降 キヤノンプリンタの場合：Canon Print Studio Pro Ver.2.1.0以降
プリント用紙	エプソン	写真用紙クリスピー<高光沢>、写真用紙<光沢>、Velvet Fine Art Paper、写真用紙<絹目調>※2、フォトマット紙/顔料専用※2、フォトマット紙※2、UltraSmooth Fine Art Paper※2
	キヤノン	光沢プロ[プラチナグレード]、光沢ゴールド、微粒面光沢 ラスター、絹目調※2、プレミアムマット※2、マットフォトペーパー※2

※1 これらのソフトウェアでは手動で起動が必要です。また表示タッチソフトウェアの画面ではなく、プリント補助ソフトウェア(Epson Print Layout / Canon Print Studio Pro)上の表示と自動で色が合います。

※2 Quick Color Match Ver.2で新規に追加された用紙。使用するプリンタによって対応の用紙が異なります。プリンタごとの対応用紙はEIZO Webサイトでご確認いただけます。

<http://www.eizo.co.jp/i/qcm-paper/>