



生地デコ

販売価格:858円(税込)

生地や布製品に貼って、デコレーションが楽しめるシールです。
 ワンポイントアクセントはもちろん、柄を組み合わせると色々なデザインを創ることができます。
 トートバッグやマスク、エプロンなど様々なファッション小物に貼ってください。
 [生地・布に貼るだけシール]と[熱転写シール]の2種類があり、絵柄がカットされているのでハサミは不要*です。
 [生地・布に貼るだけシール]は、アイロンも不要! お子様と一緒にデコレーションすることができます。

*フリーカットは除きます。

アイロン不要 貼るだけシールタイプ

<p>アルファベット FD-ALP-201</p>	<p>目玉焼き FD-FEG-201</p>	<p>flicka nail arts CATS FD-FLI-201</p>	<p>flicka nail arts GIRLS FD-FLI-202</p>	<p>ナンバー FD-NUM-201</p>
<p>スマイル FD-SMI-201</p>	<p>星ブラック FD-STR-201</p>	<p>フリーカット ブラック FD-FCU-201</p>	<p>フリーカット レッド FD-FCU-202</p>	<p>フリーカット イエロー FD-FCU-203</p>

熱転写シールタイプ

<p>アルファベット FD-ALP-101</p>	<p>目玉焼き FD-FEG-101</p>	<p>flicka nail arts CATS FD-FLI-101</p>	<p>flicka nail arts GIRLS FD-FLI-102</p>
<p>ナンバー FD-NUM-101</p>	<p>スマイル FD-SMI-101</p>	<p>星ブラック FD-STR-101</p>	

生地デコ の使い方



アイロン不要

生地デコ(生地・布に貼れるシール)の使い方

貼るだけなのに、繰り返し洗濯をしても剥がれや色落ちしにくいシート素材です！



1 シートを反らしながら、台紙から絵柄をゆっくり剥がしていきます。
※絵柄によっては破れやすいので、優しく剥がしてください。



2 位置を決め、シールをしっかり貼り付けます。
※きれいに貼り付けるため、接着側の布のシワを伸ばしておいてください。



POINT
より強く接着したい場合は、あて布をして、中温(140~160℃)のアイロンで10秒ほど圧着してください。

フリーカットタイプの場合

ハサミやカッターなどで、好きな形に切り取ってご使用ください。
クラフトパンチなどで、型抜きもできます。



POINT
切り取る前に、剥離紙に下絵を描いておくと、思いどおりの形に切れます。

生地デコ(熱転写シール)の使い方 ※アイロン使用

① シートを反らしながら、台紙から絵柄をゆっくり剥がしていきます。
※絵柄によっては破れやすいので、優しく剥がしてください。

② 貼り付けたい位置に絵柄を置きます。
※きれいに貼り付けるため、接着側の布のシワを伸ばしておいてください。

③ あて布をして、中温(140~160℃)に熱したアイロンで、こすらず押さえつけるように約20秒圧着します。

※スチームは使用しないでください。

使用上の注意事項

【接着に不向きなもの】

- アイロンの中温に耐えられない生地。
- 織目の粗いもの、縫い目のあるもの、極端に厚みのあるもの(タオル、ニット製品、メッシュ生地等)。
- 撥水処理をしてある素材(接着ができても、洗濯後に剥がれる恐れがあります)。
- アイロンで圧力をかけることができない形状のもの(バッグ等)。

【アイロン使用時のご注意】

- アイロンの温度や圧着時間、接着対象の素材によっては、素材を傷める恐れがあります。必ずあて布をしてください。
- アイロン直後はシールが熱く火傷をする恐れがありますので、触らないようにしてください。
- スチームは使用せず、必ず「ドライ」の状態でご使用ください。
- 接着側にシワがあると、きれいに接着できないことがありますので、あらかじめシワを伸ばしておいてからご使用ください。
- きれいに貼り付けるため、アイロン台や硬い机の上などで作業を行ってください。
- お子様が作業をする場合は、必ず保護者の方が付き添い、注意して行ってください。

【その他のご注意】

- 洗濯の方法や回数、使用環境、経年劣化により、剥がれや色落ちが発生する場合があります。
- ペットや小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光や、極端な高温多湿を避けて保管してください。



https://www.resin-club.com/about/cloth_sticker/