

昇降操作



手前のチェーンを引くと
スクリーン全体がたたみ上がります。



手前のチェーンを少し引いて手を離すと
自動的にスクリーンが下降します。

調光操作



奥側のチェーンを引くと
中間バーが上がり、調光の調節ができます。



奥側のチェーンを少し引いて手を離すと
中間バーが自動的に下降します。