

このたびは、アシストスーツ「二代目 楽衛門」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用の前に

本製品をお使いいただく際は、このカタログをよく読み、正しくご使用ください。お読みいただいた後は紛失しないように保管し、使用方法が分からない場合には、再度お読みください。

本製品の用途と特徴

本製品は、腰の曲げ伸ばしをアシストして、腰の負担を軽減するアシストスーツです。

本製品は、両肩と股間の3点を支点とし、腰の屈曲に対して伸長したハイパワーゴム（3層構造の伸縮素材）の復元力により、腰の曲げ伸ばしをアシストします。

無駄を極力排除して軽量化し、スタイリッシュなデザイン、体へのフィット感とアシスト力を追求しました。

幅広いサイズに対応できるよう工夫をこらし、匠の縫製技術を誇る職人たちが最高の一着に仕上げています。

10秒で簡単に着用できる。アシスト機能付きのパンツとして特許取得しました。



安全上のご注意（必ずお読みください）

⚠ 警告 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が死亡又は重傷を負う可能性のあるもの

- 本製品は、腰痛等の疾患を治療するものではありません。
- 腰の曲げ伸ばしのアシストには、個人差があります。
- 用途以外のご使用はお止めください。ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工は行わないでください。ご使用中に本製品が破損するなどし、ケガや重大事故を招くことがあります。
- 以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招くことがあります。
 - ・肩、胸、背中、腰等に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。
 - ・妊娠中の方。
 - ・低体力の方。
- 以下の場合には、すぐに使用を中止し、専門医へご相談ください。
 - ・痛み、しびれ、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合。
- 正しく使用されない場合、十分なアシストが得られないだけでなく、体が過度に圧迫されたり、製品が周囲に引っ掛かるなどし、ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
- （サイズ表）を参考に適正なサイズをご使用ください。

- カタログに記載の「着用方法」に従って、正しく着用・調整してください。
- 着用時には、左右のストラップを締め過ぎないでください。
- ショルダーベルトを肩から外したまま、歩いたりしないでください。
- 着用後、腰の曲げ伸ばしをしてもアシストを感じない場合は、再度カタログの着用方法に従って、着用・調整し直してください。
- 歩行・着席など、アシストが不要な場合は、左右のストラップをゆるめ、アシストを解除してご使用ください。
- 就寝時には、ご使用にならないでください。
- 引っ掛かりや巻き込まれが予想される場所では、ご使用にならないでください。
- 本製品は、自身もっている以上の力を発揮できるものではありません。本製品を着用して、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢で、ご使用にならないでください。
- 本製品や包装袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。包装袋が不要な場合は、すぐに廃棄してください。お子様のいたずらで本製品が首に絡まったり、包装袋を被るなどしてケガや窒息の恐れがあります。
- 本製品には静電気帯電防止機能はございません。静電気による機械の故障や、爆発・火災の恐れのある場所では、ご使用にならないでください。

⚠ 注意 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が軽傷を負う可能性のあるもの、および他の財物への障害の可能性があるもの

- 本製品に破れ・亀裂・破損・マジックテープの貼り付き不良などがみられる場合は、ご使用にならないでください。
- ハイパワーゴムに伸縮性がなくなった場合は、ご使用にならないでください。
- コルセットやサポーターなどの装具と本製品の併用はお止めください。本製品に引っ掛かったり、絡まったりするなどして、ケガや本製品の破損の原因となります。
- マジックテープに衣類を挟んだり、マジックテープを衣類に張り付けると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- マジックテープで肌を傷つけないようご注意ください。

（素材）

上半身：ナイロン、ポリウレタン 下半身：コットン、ナイロン
ベルト：ナイロン

（洗濯方法）

- 他の衣類への色移りや、他の衣類の損傷を防ぐため、単品洗いをしてください。
- 洗濯の際は、中性洗剤を使用し、ネットに入れて洗濯をしてください。
- 繊維の損傷を防ぐため、柔軟剤・漂白剤・アイロン・乾燥機の使用、ドライクリーニングは避けてください。
- 洗濯した後は、形を整えて陰干ししてください。
- 付属品のショルダーパッド・股間パッドは取り外して、30℃以下の水で押し洗いをしてください。それで汚れが取れない場合は、中性洗剤を使用して押し洗いをしてください。水できれいにすすいだ後、タオル等で軽く押し水分を取り、形を整えて陰干ししてください。

（保管方法）

- 直接日光が当たらない、湿気が少なく風通しのよい場所に保管してください。
- ハンガーにかけて保管すると、着用しやすくなります。
- 自動車や炎天下・氷点下など、極端な高温や低温を避けて保管してください。

（廃棄方法）

- 本製品は布製品ですが、ベルトのバックルには樹脂素材を使用しています。廃棄するときは、地域のルールに従って廃棄してください。

（製品について）

- 本製品の外观・使用等は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

楽衛門[®]

二代目

特許取得

Rakuemon
Tokyo Japan



日本の“ものづくり”から生まれたアシストスーツ

軽量で
スタイリッシュな
デザイン

フィット感と
アシスト力を
追求

幅広い
サイズに対応した
縫製技術



二代目 楽衛門の着用方法

着用の準備をする

1. ショルダーベルトの長さを調整します



2. ショルダーパッドを取り付けます



3. 股間パッドをマジックテープで貼り付けます



着用の手順

1. パンツを履きショルダーベルトを両肩にかけます



2. 左右のウエストゴムを絞りサイズ調整します



3. 左右のストラップを上引き上げます



4. 左右のストラップを下引き下げます



5. 左右のベルトをつなぎ合わせます



各部の名称と機能

ストラップ

左右のストラップを上下にスライドしてアシストを調整します



股間パッド

体圧分散に優れたパッドが股間を保護します



ショルダーパッド

優れた体圧分散性により肩の負担を軽減します



ハイパワーゴム

3層構造の伸縮素材が腰の曲げ伸ばしをアシストします



ショルダーベルトのロックと解除

ロック



ストラップを下に向けるとロックします

解除



ストラップを上に向けると解除します

アシスト調整のポイント



まっすぐ胸を張ってアシスト調整します



ご使用のポイント



背筋を伸ばしてお尻を突き出すように腰を曲げます



ハイパワーゴムの復元力に合わせて腰を起こします



ハイパワーゴムの復元力に合わせて立ち上がります

<サイズ表>

サイズ	ウエスト	身長
M / 155-165	70~90 cm	155~165 cm
M / 165-175		165~175 cm
M / 175-185		175~185 cm
L / 165-175	90~110 cm	165~175 cm
L / 175-185		175~185 cm

<製造元>

株式会社ラクエモン
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-3-9

【メールアドレス】
info@rakuemon.co.jp

【公式サイト】
https://rakuemon.co.jp

QRコードより楽衛門公式HPをご覧ください。

