



Ripica

研磨剤を使わず汚れを落とし
ガラス被膜でクリアを1年以上持続させる
革命的商品誕生!

ヘッドライトクリア ヘッドライトクリアコート

使用方法

<http://www.ripica.com>




 株式会社リピカ

〒729-4102 広島県三次市甲奴町西野544-1
TEL (0847) 67-5480



ヘッドライトクリア (復活剤)

使用手順



① 本液をスポンジなどに含ませ、黄ばんだヘッドライトレンズに塗り込んで擦って下さい。
(しばらく液を染み込ませると汚れが浮いてきます)



② 黄ばみや曇りが取れましたら、水で濡らしたクロスなどで、本液や汚れを拭き取って下さい。(洗った場合は十分に乾燥させて下さい)



③ 乾いたクロスで完全に水分を取り除いて下さい。

2度塗り の場合


⑤の後、すぐに拭き上げ専用クロスにて拭き取って下さい。
2時間乾燥後、再度塗り込んで下さい。

- 絶対に10分以上放置しないで下さい
- 夏場は乾燥が早いので、早めに拭き上げて下さい




ヘッドライトクリアコート (保護剤)

使用手順



④ ヘッドライトクリア (復活剤) で黄ばみ・曇りを除去した後ヘッドライトレンズを完全に乾燥させて下さい。

水分が残っているとコート剤が定着しません



⑤ 本液を付属の塗り込み専用クロスに染み込ませ、塗り込んで下さい。液が垂れない位の少量を縦横に、しっかり塗りこみます。

絶対に塗りムラが無いようにキレイに仕上げして下さい



⑥ 施工完了。透明感のあるガラス被膜が出来ました。

施工後、2時間以内は、水に濡らさず塗布面に触れないで下さい

テールランプやサイドバイザーにも同様に使用出来ます。

応用編

サイドバイザーの場合は、塗り込み後、すぐに拭き上げ専用クロスにて拭き取って下さい

