

なぞって、かこんで  
デジタル化する  
驚愕のマーカ―。

5000文字のデジタル化が可能な  
QRコード付カードを同梱



# KYBER SmartMarker

カイバースマ―トマーカ―

ECO

カイバースマ―トマーカ―の使い方は簡単！  
デジタル化したい箇所を「なぞる」だけ！

複数行の文字はこのように「かこんで」後は、  
スマートフォンで撮影するだけ。

簡単にデジタル化することができます。

一部だけデジタル化して、キーワード(タグ)

による書類管理に最適です。

いつも使っている

ノートや書類で使えます！

必要な時に、必要な部分だけ。

使い方はあなた次第!!

どんな書類でも  
自由に使える！

会議の資料にも！

活字記事にも！

手書きメモにも！

ここが便利！



カイバースマ―トマーカ―の使い方は簡単！  
デジタル化したい箇所を「なぞる」だけ！  
複数行の文字はこのように「かこんで」後は、  
スマートフォンで撮影するだけ。  
簡単にデジタル化することができます。  
一部だけデジタル化して、キーワード(タグ)  
による書類管理に最適です。  
いつも使っている  
ノートや書類で使えます！  
必要な時に、必要な部分だけ。  
使い方はあなた次第!!

従来ならば、撮影した文字の  
全てがデジタル化されていま  
したが、KYBER SmartMarker  
は一部だけのデジタル化を  
可能にしました。

詳しくは、ホームページで <http://www.o-rid.com/marker>



O-RID KYBER




※Apple、Appleのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。※Android、Android Marketは、Google Inc.の商標または登録商標です。※その他本商品に記載しているサービス、商品名などは、各社の商標または登録商標です。



## KYBER SmartMarker ご使用の前に

- ①AppStore または Android Market で、「KYBER」を検索・ダウンロード。
- ②アプリの起動後、必要事項を入力の上「KYBER」アカウントを取得。
- ③「アクティベーション」を実行し、カード裏面の QR コードを撮影。



## KYBER SmartMarker の使用方法

- ①デジタル化を行う部分をマーカーでなぞって、またはかこんで選択してください。

なぞった箇所もデジタル化

かこんだ箇所もデジタル化

- ②マーカーのご使用の際は「SmartMarker 撮影モード」 を選択してください。
- ③マーカーで選択した部分全体が入り込むよう撮影してください。
- ④プレビューで選択部分を確認し、アップロードしてください。
- ⑤デジタル化は最速 90 秒(実績値)、24 時間以内に実施されます。



デジタル化した後は・・・

検索タグとしても有効！  
指先ひとつで各種サービスへエクスポート！


## 使用時のご注意

マーカー使用時の注意 ◎・・・推奨 △・・・認識困難


※本製品以外のマーカーはご利用できません。




◎マーカー先端の太い方で描く



◎ラインまたは矩形で範囲を選択



△白地以外



△薄い、カスレ、色違い等



△画面全域

### 撮影時の注意

- 撮影モード切り替え時に、デジタル化可能な文字数が表示されます。
- マーカーで選択した部分全体が入り込むよう撮影してください。

### デジタル化の注意

- 対応言語 / 日・英・中 (簡体字 / 繁体字)

※デジタル化実施には有効期限があります。※文字の大きさ画質により 100%デジタルテキスト化できない場合があります。  
 ※デジタル化文字数は、誤ってアップロードしたり、認識の精度が低い場合でも出力時に減算消費されます。  
 ※「KYBER」は個人利用を目的としたサービスであることから著作権上、問題あると思われるものはデジタル化されません。  
 ※本サービスは個人利用を目的としたものであることから、デジタル化されたデータの取扱いには十分ご注意ください。

製品についてのお問い合わせ 株式会社オーリッド … [www.o-rid.com/marker/contact/](http://www.o-rid.com/marker/contact/)